

Ronada Elektrische Mausefalle

Funktionsprinzip

Platzieren Sie das bevorzugte Futter der Mäuse in das Köderfach im Inneren des Geräts. Der Geruch lockt die Maus in die Falle. Sobald die Maus die metallischen Kontaktplatten berührt, wird eine hohe elektrische Spannung aktiviert, die die Maus sofort tötet. Im Vergleich zu herkömmlichen Mausefallen und Käfigen ist diese elektronische Mausefalle effizienter, sicherer und hygienischer. Das Gerät muss nicht berührt werden, um die tote Maus zu entfernen, und tötet Mäuse schnell und sicher.

Gebrauchsanweisung

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und schieben Sie anschließend die Bodenplatte auf.
2. Legen Sie Köder in das Köderfach. Geeignet sind z. B. Erdnüsse, Brot, Cracker oder Schinken – alles, was Mäuse gerne fressen.
3. Schieben Sie die Bodenplatte zurück und stellen Sie den Schalter auf EIN.
4. Das Gerät piept zweimal. Dies bedeutet, dass sich die Falle im Stand-by-Modus befindet. Die rote Kontrollleuchte blinkt alle 5 Sekunden.
5. Platzieren Sie die Mausefalle entlang einer Wand an einem Ort, an dem Sie Mäuse gesehen haben.
6. Nachdem eine Maus gefangen wurde, blinkt die blaue Kontrollleuchte und es ertönt alle 30 Sekunden ein Signalton.
7. Schalten Sie das Gerät aus, entsorgen Sie die Maus, und die Falle ist wieder einsatzbereit.

Bedeutung Kontrollleuchten

Rote Kontrollleuchte (Stand-by)

Blinkt alle 5 Sekunden.

Rote Kontrollleuchte dauerhaft an

Maus wird getötet (Dauer: ca. 15 Sekunden).

Blaue Kontrollleuchte blinkt

Maus wurde getötet (blinkt alle 5 Sekunden).

Rote & grüne Kontrollleuchten blinken abwechselnd

Batterie fast leer.

Summer (Alarm)

Erklingt zweimal alle 30 Sekunden, wenn eine Maus getötet wurde.

Warnhinweise

1. Vermeiden Sie das Berühren der Metallplatten und der Unterseite des Geräts, um Stromschläge zu verhindern.
2. Nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Nicht im Freien, in Lagerhallen, Fabriken, Hotels oder Parkhäusern verwenden.
3. Lassen Sie die Mausefalle nicht offen liegen, wenn Kinder oder Haustiere Zugang haben.
4. Öffnen Sie das Gerät erst, wenn die blaue Kontrollleuchte blinkt und der Summer ertönt (dies bedeutet, dass die Maus getötet wurde).
5. Wenn die roten und grünen Kontrollleuchten abwechselnd blinken, ist die Batterie fast leer und muss aufgeladen oder ersetzt werden.
6. Die elektrische Mausefalle unterstützt mindestens 30 elektrische Schocks nach vollständiger Aufladung.

Technische Spezifikationen

Modell: MK03

Material: ABS

Stromversorgung: Adapter 5V/1A oder 4 × AA-Batterien

Spannung: 1800V ±10%

Leistungsaufnahme: 2,5 W

Zubehör: 1 × Mausefalle, 1 × USB-Kabel

Abmessungen: 188 × 80 × 60 mm

So verwenden Sie das Gerät

01



Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und schieben Sie anschließend die Bodenplatte heraus.

02



Legen Sie Köder in das Köderfach, z. B. Erdnüsse, Brot, Cracker oder Schinken – alles, was Mäuse mögen.

03



Schieben Sie die Bodenplatte wieder an ihren Platz und schalten Sie das Gerät ein.

04



Anzeigeleuchten
Das Gerät piept zweimal - dies bedeutet, dass es sich im Stand-by-Modus befindet. Das rote Licht blinkt im Standby alle 5 Sekunden.

05



Platzieren Sie die Falle entlang einer Wand, an der Sie Mäuse gesehen haben.

06



Nachdem die Maus gefangen wurde, blinkt das blaue Licht und der Summer piept alle 30 Sekunden.

07



Schalten Sie das Gerät aus, entsorgen Sie die Maus und die Falle ist wieder einsatzbereit.

RONADA