

Belangrijke informatie: Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan kennis en ervaring, mits naar behoren toezicht op hen wordt gehouden of als zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat, en als zij de desbetreffende risico's goed hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht onderhouden of reinigen.

Alleen voor gebruik binnenshuis. Houd geen tamme knaagdieren (hamsters, woestijnratten...) in de ruimtes die worden beschermd door dit apparaat. Buiten bereik van kinderen houden.

Werking: Het apparaat weert vliegen en fruitvliegen. Het zendt ultrasone golven uit die de zintuiglijke organen van vliegen verstoren. Op die manier wordt hun habitat een onaangename plek en kunnen ze zich niet aanpassen aan het ultrasoon geluid, waarvan de frequentie continu verandert. Ze raken uitgeput door deze permanente stress en verlaten hun habitat gewoonlijk binnen 72 uur om op zoek te gaan naar betere omstandigheden.

Houd rekening met een periode van 2 weken voor een optimaal resultaat. Het apparaat is geschikt om een oppervlakte van 40 m² te beschermen.

Over het ultrasoon geluid: Het geluid is onhoorbaar voor mensen, maar ook voor honden, katten en boerderijdieren. De ultrasone golven weerkaatsen tegen gladde oppervlakken, maar worden geabsorbeerd door zachte materialen, zoals tapijten en gordijnen.

Ultrasone golven gaan niet door muren en plafonds heen. Voor een optimaal resultaat, mag u het apparaat niet bedekken, noch achter een meubel of een gordijn plaatsen.

Plaatsing: Sluit het apparaat aan op een stopcontact van 220-240 V, bij voorkeur op een hoogte waarop u het zendgebied van de ultrasone golven richting de vliegen in de lucht optimaliseert. Na een minuut is de uitzending van ultrasone golven operationeel: wanneer het rode signaallampje blijft branden en het groene signaallampje knippert, wijst dit op de goede werking van het apparaat.

Gebruik minstens 1 apparaat per kamer.

Het apparaat is onderhoudsvrij, laat het 24 uur per dag draaien om te voorkomen dat de vliegen terugkeren.

Het apparaat zal het aantal vliegen in een ruimte sterk verminderen, afhankelijk van het komen en gaan van de vliegen, kunnen er nog enkele vliegen overblijven. We raden u aan om een raam op een kier te laten staan, zodat de vliegen de ruimte gemakkelijk kunnen verlaten.

Voor een efficiëntere werking, verplaatst u het apparaat af en toe en plaatst u andere apparaten in aangrenzende ruimten en op elke woonlaag.

Onderhoud: Koppel het apparaat los voordat u het reinigt.

Technische gegevens:

Stroomvoorziening: 230 V / 50 Hz.

Maximaal stroomverbruik: 1,5 W.

Geluidsfrequenties: 26-40 kHz sinusgolven.

Recycling: Dit apparaat moet gerecycled worden. Gooi het apparaat niet weg bij het huisvuil. Breng het terug naar het verkooppunt waar u het hebt gekocht om het te laten opnemen in het recyclingsysteem, of breng het naar een inzamelpunt voor afval.