

Elektrische muizendoder

Instructies

1. Schakel UIT ("O") en verwijder de batterijen.
2. Open de deur van de kill-kamer en vul het lokaasreservoir met een lokstof. Ongeveer de hoeveelheid van een erwtje. Aas dat metaal aanraakt, kan storing veroorzaken.
3. Plaats de val op een schoon, droog oppervlak langs een muur,
4. Plaats 4 "AA" batterijen. Zet de schakelaar op ON ("I") positie. Het groene lampje knippert en het apparaat zoemt dit geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld.
5. Gevangen knaagdier: Groen licht (knippert een week).
6. Batterij bijna leeg: rood lampje.
7. Verwijdering van knaagdieren: Zet de schakelaar op UIT ("O") en verwijder batterijen. Open de deur van de kill-kamer en gooi het knaagdier weg. Volg de reinigingsinstructies.

Schoonmaakinstructies

Schoonmaken is alleen nodig als er vuil op het metaal zit.

Het is niet nodig om na elke vangst schoon te maken.

1. Maak onderdelen los: schakel UIT ("O") en verwijder de batterijen. Houd vast zoals afgebeeld. Duw de kamer naar voren.
2. Kamer reinigen: gebruik warm water, een zachte borstel en uitsluitend voor plaatselijke oplossing van waterstofperoxide. Krijg GEEN water op elektronica.
3. Droogkamer: Laat de binnen- en buitenkant volledig aan de lucht drogen.
4. Droog de handen goed af.
5. Zet weer in elkaar: steek de sleutels in de bijpassende openingen. Trek de kamer naar achteren.
6. Volg stap 1-7 van de gebruiksaanwijzing van de val.