

Ronada Elektrische muizenval

Hoe het werkt

Plaats het favoriete voedsel van muizen in het aasvak binnenin het product. De geur trekt de muis naar de val. Wanneer de muis de metalen contactplaten aanraakt, wordt een hoge elektrische spanning geactiveerd die de muis onmiddellijk doodt. In vergelijking met traditionele muizen vallen en kooien is deze elektronische muizenval efficiënter, veiliger en hygiënischer. Het apparaat hoeft niet te worden aangeraakt om de dode muis te verwijderen en doodt muizen snel en veilig.

Gebruiksaanwijzing

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en schuif vervolgens de onderplaat open.
2. Plaats lokaas in het aasvak. U kunt bijvoorbeeld pinda's, brood, crackers of ham gebruiken – alles wat muizen lekker vinden.
3. Schuif de onderplaat terug en zet de schakelaar op AAN.
4. Het apparaat piept tweemaal. Dit betekent dat de val in stand-by staat. Het rode lampje knippert elke 5 seconden.
5. Plaats de muizenval langs een muur op een plek waar u muizen heeft gezien.
6. Nadat een muis is gevangen, knippert het blauwe lampje en klinkt er elke 30 seconden een pieptoon.
7. Zet het apparaat uit, gooi de muis weg en de val is weer klaar voor gebruik.

Betekenis Indicatorlampjes

Rood lampje (stand-by)

Knippert elke 5 seconden.

Rood lampje continu aan

Muis wordt gedood (duur: ca. 15 seconden).

Blauw lampje knippert

Muis gedood (knippert elke 5 seconden).

Rood & groen lampje knipperen afwisselend

Batterij bijna leeg.

Zoemer (alarm)

Klinkt twee keer per 30 seconden wanneer een muis is gedood.

Waarschuwingen

1. Vermijd het aanraken van de metalen platen en de onderzijde van het apparaat om elektrische schokken te voorkomen.
2. Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Niet gebruiken buitenshuis, in magazijnen, fabrieken, hotels of parkeergarages.
3. Laat de muizenval niet openliggen op plaatsen waar kinderen of huisdieren bij kunnen.
4. Wacht tot het blauwe lampje knippert en de zoemer klinkt voordat u het apparaat opent (dit betekent dat de muis is gedood).
5. Wanneer de rode en groene lampjes afwisselend knipperen, is de batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen of vervangen.
6. De elektrische muizenval ondersteunt minimaal 30 elektrische schokken na volledig opladen.

Technische informatie

Model: MK03

Materiaal: ABS

Voeding: Adapter 5V/1A of 4× AA-batterijen

Spanning: 1800V ±10%

Energieverbruik: 2,5 W

Accessoires: 1 × muizenval, 1 × USB-kabel

Afmetingen: 188 × 80 × 60 mm

Hoe te Gebruiken



RONADA