

Ronada Elektrische muizen en rattenval

Hoe het werkt

Plaats het favoriete voedsel van muizen of ratten in het aasvak binnenin het apparaat. De geur trekt de knaagdieren het apparaat in. Wanneer deze de metalen plaat aanraakt, wordt de hoge spanning in het apparaat geactiveerd en wordt de muis of rat geëlektrocuteerd. In vergelijking met traditionele kooien en vallen is deze elektronische rattenverdelger efficiënter, veiliger en hygiënischer. U hoeft het dode dier niet aan te raken en ze worden snel en veilig gedood.

Gebruiksaanwijzing

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en schuif vervolgens de onderplaat open.
2. Plaats lokaas in het aasvak. U kunt bijvoorbeeld pinda's, brood, crackers of onze speciale ratten en muizenlokstof gebruiken.
3. Sluit de schuifkap en druk op de AAN/UIT-knop. Het rode lampje begint nu te knipperen.
4. Plaats het apparaat langs een muur, in een hoek of op andere plekken waar ratten vermoedelijk langs lopen.
5. Nadat de rat door de elektronische rattenval is geëlektrocuteerd, zullen de twee blauwe lampjes op de val en de voedingskabel gelijktijdig knipperen. Het apparaat schakelt dan over naar de veilige modus.
6. Open de schuifkap, verwijder de dode rat en het apparaat is direct weer klaar voor verder gebruik.

Betekenis Indicatorlampjes

Rood lampje (stand-by)

Knippert elke 5 seconden.

Rood lampje continu aan

Hoogspanningsschok actief (duur: ca. 180 seconden).

Twee blauwe lampjes knipperen afzonderlijk

Muis/rat gedood (knippert elke 5 seconden op val en evt. voedingskabel).

Groen lampje brandt

Het product wordt opgeladen; het lampje schakelt uit zodra het apparaat volledig is opgeladen.

Rood en blauw lampje knipperen afwisselend, vervolgens gele indicator aan

Lage batterijspanning.

Zoemer (alarm)

Herinneringssignaal nadat de elektrische cyclus is voltooid (klinkt twee keer per 30 seconden).

Waarschuwingen

1. Vermijd het aanraken van de metalen platen en de onderzijde van het apparaat om elektrische schokken te voorkomen.
2. Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Niet gebruiken buitenshuis. Te gebruiken in o.a. magazijnen, fabrieken, hotels of parkeergarages.
3. Laat de muizenval niet openliggen op plaatsen waar kinderen of huisdieren bij kunnen.
4. Wacht tot het blauwe lampje knippert en de zoemer klinkt voordat u het apparaat opent (dit betekent dat de muis is gedood).
5. Wanneer de gele indicator brandt en de rode en blauwe lampjes afwisselend knipperen, is de batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen of vervangen.
6. De elektrische muizenval ondersteunt minimaal 30 elektrische schokken na volledig opladen.

Technische informatie

Model: MK08

Materiaal: ABS+PC


Voeding: Adapter 3.7/ 1800mAh

Spanning: 5V/700mA

Energieverbruik: 3 W

Accessoires: 1 x ratten/muizenval, 1 x USB-kabel

Afmetingen: 260 x 100 x 96,5 mm



RONADA