

Ronada Elektrische Mäuse- und Rattenfalle

Funktionsweise

Platzieren Sie das Lieblingsfutter von Mäusen oder Ratten im Köderfach im Inneren des Geräts.

Der Geruch lockt die Nagetiere in die Falle.

Sobald das Tier die Metallplatte berührt, wird ein Hochspannungsimpuls aktiviert, und die Maus oder Ratte wird elektrocutiert.

Im Vergleich zu herkömmlichen Fallen ist dieser elektronische Schädlingsbekämpfer effizienter, sicherer und hygienischer.

Sie müssen das tote Tier nicht berühren, und es wird schnell und zuverlässig getötet.

Gebrauchsanweisung

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und schieben Sie anschließend die Bodenplatte auf.
2. Platzieren Sie Köder im dafür vorgesehenen Fach. Sie können zum Beispiel Erdnüsse, Brot, Cracker oder unseren speziellen Lockstoff für Ratten und Mäuse verwenden.
3. Schließen Sie die Abdeckung und drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter. Die rote Kontrollleuchte beginnt zu blinken.
4. Sobald eine Ratte durch den Hochspannungsschock getötet wurde, blinken zwei blaue Lampen am Gerät und an der Stromzufuhr gleichzeitig. Das Gerät schaltet danach in den Sicherheitsmodus.
6. Öffnen Sie die Klappe, entfernen Sie das tote Tier, und das Gerät ist sofort wieder einsatzbereit.

Bedeutung der Kontrollleuchten

Rote Leuchte blinkt

Standby-Modus (alle 5 Sekunden)

Rote Leuchte leuchtet dauerhaft

Hochspannungsstoß aktiv (ca. 180 Sekunden)

Zwei blaue Leuchten blinken abwechselnd Maus/Ratte getötet (blinkt alle 5 Sekunden am Gerät und ggf. am Kabel)

Grüne Leuchte leuchtet

Gerät wird aufgeladen; die Leuchte erlischt bei vollständiger Ladung

Rote und blaue Leuchte blinken abwechselnd, dann leuchtet Gelb Batterie fast leer

Signalton (Summer)

Erinnerungston nach Ende des Stromstoßzyklus (zweimal alle 30 Sekunden)

Warnhinweise

1. Berühren Sie niemals die Metallplatten oder die Unterseite des Geräts, um Stromschläge zu vermeiden.
2. Nur für den Innenbereich geeignet – nicht im Freien verwenden. Ideal für Lagerhallen, Fabriken, Hotels, Parkhäuser usw.
3. Das Gerät darf nicht offen herumliegen, wo Kinder oder Haustiere Zugang haben.
4. Warten Sie mit dem Öffnen des Geräts, bis das blaue Licht blinkt und der Summer ertönt. Dies zeigt an, dass der Fangvorgang abgeschlossen ist.
5. Wenn die gelbe Leuchte dauerhaft leuchtet und rot und blau abwechselnd blinken, ist die Batterie schwach und muss aufgeladen oder ersetzt werden.
6. Die elektrische Rattenfalle kann mindestens 30 Schockzyklen durchführen, wenn sie vollständig geladen ist.

Technische Informationen

Modell: MK08

Material: ABS+PC


Stromversorgung: Adapter 3.7V/ 1800mAh

Spannung: 5V/700mA

Leistungsaufnahme: 3 W

Zubehör: 1 × Ratten-/Mausefall, 1 × USB-Ladekabel

Abmessungen: 260 × 100 × 96,5 mm



RONADA