

Traditionele muizenval

Gebruiksaanwijzing

1. Plaats Ronada lokstof in de val, (1 druppel) in de daarvoor voorziene rechthoekige opening. Wees zeer nauwkeurig en voorzichtig bij het opspannen van de val.
2. Plaats de val in de omgeving waar de muizen zich bevinden, en of een donkere en beschutte plaats.
3. Plaats de val bij voorkeur met Ronada lokstof in de richting van een muur, want muizen steken zelden open ruimtes over.
4. Gebruik minstens 2 of 3 vallen om de slaagkans te vergoten.
5. Als de muis gevangen is, kan ze gemakkelijk verwijderd worden zonder aanraking met de handen, door de metalen klep te openen.
6. Het is aan te raden om bij dit hele proces handschoenen te dragen.

Waarschuwingen

Verwijderd houden van kinderen en andere huisdieren. De val zeer voorzichtig opspannen en niet vasthouden waar ze kan neerklappen.

Niet gebruiken voor andere dan de voorziene doeleinden. (Dit is geen speelgoed).